Apcupsd über Netzwerk abfragen oder als Client einbinden !

Hier eine kleine Anleitung welche Einstellungen man machen muss,
damit man weitere PCs über das Netzwerk mit einer USV herunterfahren kann.

Ich habe hier mehrere Computer im Einsatz und Virtuelle Maschinen, die über
eine USV angeschlosssen sind.

Damit die Virtuellen Maschinen und der physikalische Client heruntergefahren werden
bei einem Stromausfall, habe ich meine apcupsd auf Netzwerk konfiguriert.

Zuerst einmal die Datei **/etc/apcupsd/apcupsd.conf** mit einem Editor öffnen.

Hier muss man an 5 Zeilen Änderungen vornehmen:

Einstellungen für APCUPSD als Netzwerk-Client

UPSCABLE ether

UPSTYPE net
DEVICE 192.168.1.5:3551

NISIP: 192.168.1.5

NISPORT 3551

Danach die Datei abspeichern und /**etc**/**init.d**/**apcupsd start** aufrufen.

Danach wir euer zweiter Rechner ebenfalls bei Stromausfall herunter gefahren.

Viel Spass

Euer Admin