


S ynology Festplatte oder Volume erweitern

Im

Ich habe in mein Synology NAS größere Festplatten eingebaut und wollte nun das Volume erweitern.

Dies lässt sich über das Menü ganz einfach bewerkstelligen.


Dazu geht man in den Speichermanager



- Übersicht
- Volume**
- Speicherpool
- HDD/SSD
- Hot Spare
- SSD Cache


Speicher-Manager

Erstellen
Entfernen
Aktion ▼



Volume 1 - In Ordnung

2.30 TB / 8.73 TB



Volume 2 - In Ordnung

1.98 TB / 2.62 TB

RAID-Typ
Speicherpool
Dateisystem
Status
Gesamtkapazität
Verwendete Kapazität
Verfügbare Kapazität

Synology Hybrid RAID (SHR) (Mit Datenschutz
1-Laufwerk-Fehlertoleranz)
Speicherpool 2
Btrfs
In Ordnung
2.62 TB
1.98 TB
651.82 GB

Am 08.08.2024 wurde das Speicher-Manager die Speicher-Manager Volume 1 von 3 TB auf 16 TB erweitert wurde. Die Daten wurden automatisch auf die neue Kapazität migriert.




Abbildung 2: Klickt man oben im Menü auf Volume konfigurieren

Konfigurieren

Allgemein | SSD TRIM

Speicherpool:

Speicherpool 2

Beschreibung:

volume2

Dateizugriffsfrequenz aufzeichnen:

Täglich

Derzeit zugewiesene Größe (GB):

2789

Max. zuweisbare Größe (GB):

9309

Zugewiesene Größe ändern (GB):

2789

Ma

OK

Ab

Abb. 93: OK klicken zugewiesene Größe auf die Maximal zuweisbare Größe umgestellt und




Abbildung 19: Nach dem Klick auf 'Erweitern' dauert der Vorgang einige Minuten und dann steht der gesamte Speicherplatz