Ich habe mich hier mit einer Technotrend TV Karte PCI-e herumgeärgert.

Model: DVB-C 4500 CI PCIexpress

TV Karte eingebaut und Software installiert und danach wie man es gewohnt ist ruft man das TV Programm auf...

Es kan eine Fehlermeldung: Gerät nicht verfügbar, Gerät wird benutzt.

Die liegt anscheinend an der Hardware-Erkennung von Windows 7 oder an einem Fehler bei den Treibern.

Nach lägerem herumsuchen im Internet habe ich etwas gefunden.

Es ist ganz einfach, sucht nach der Datei "Hardware.ini" und diese wird dann einfach gelöscht.

Diese liegt im Programmverzeichnis und wird bei einem Neustart der TV-Anwendung wieder neu angelegt.

Danach muss man unter Optionen noch einmal die Hardware erkennen lassen,
stellt danach den Tuner ein auf Kabel oder DVB-T und fängt an nach den Kanälen zu scannen.

Dann funktioniert auch das Fernsehen.

Viel Spass

Euer Admin